



1/ Emploi

Permet la connexion à la télévision du câble coaxial.

2/ Visuels du produit**TICHKA FUN BLANC****TICHKA FUN COMPLET AVEC CACHE VIS ET CADRE DECOR MARFIL**



3/ Références produits

EMB	Référence	Désignation Produit	Encombrement
20/200	TICHKA FUN BLANC		
	4237SA	PRISE TV TICHKA FUN BLANC	80*80*32,5
	TICHKA FUN COMPLET AVEC CACHE VIS ET CADRE DECOR MARFIL		
	4237SAR	PRISE TV TICHKA FUN BLANC/MARFIL	86*86*32,5
CADRE DECOR+ CACHE VIS			
10/40	5004M	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN MARRON	86*86*6,4
	5004S	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN ROSE	86*86*6,4
	5004B	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN BLEU	86*86*6,4
	5004G	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN GRIS	86*86*6,4
	5004R	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN MARFIL	86*86*6,4

4/ Caractéristiques techniques

▪ 4.1 Caractéristiques matières

- Corps en Urée : très bonne stabilité dimensionnelle, bon aspect de surface et bonne résistance mécanique.
- Cadre décor en thermoplastique avec 4 couleurs : **MARRON, ROSE, BLEU, GRIS, MARFIL**,
- Cache vis en thermoplastique pour les couleurs : **MARRON, ROSE, BLEU, GRIS, MARFIL, BLANC**

▪ 4.2 Autoextinguibilité

- Conforme à l'essai au feu : 850°C

▪ 4.3 Caractéristiques Fonctionnelles

Assurer la connexion TV du câble coaxial.

Branchement : branchement du câble coaxial à l'aide d'une borne à vis M2.50 et un serra câble pour la tresse.

Fixation : encastré par griffes ou pas vis directement sur des boîtes d'encastrement scellées dans le mur.



5/ Référentiels normatifs

- Conformité à la norme :
 - Conçu conformément à la norme NF EN 61169-2



ingelec

Fiche produit

Appareillage – Tichka FUN – Prise TV

Mise à jour : 27/11/2017